

275. LA7832

LA7832 是场输出集成电路，其各引脚功能及参考电压见表 275，其内电路框图见图 264。

表 275 LA7832 各引脚功能及参考电压

引脚	符号	功能	电压/V
1	GND	接地端	0
2	V OUT	场扫描信号输出端	17
3	PUMP POWER	泵电源输入端	28
4	V IN	场激励输入端	0.9
5	PHASE COMP	负反馈信号输入/ 相位补偿端	0.8
6	PUMP OUT	泵电源电压输出端	28
7	V _{CC}	场输出级电源端	12




图 264 LA7832 内电路框图